Introduzione

- Grazie per aver acquistato questo Termometro
- Questo termometro è un oggetto di alta qualità e raffinato design
- Per un funzionamento ottimale leggere attentamente e conservare il presente manuale d'uso

CARATTERISTICHE

- Termometro elettronico con sonda in acciaio inossidabile con ampio range di temperatura.
- Funzione di memoria per richiamare e visualizzare i valori massimi e minimi di temperatura rilevati
- Unità della temperatura selezionabile in °C o °F
- Ciclo di campionamento selezionabile normale o veloce.
- Da tavolo o da parete

Descrizione delle parti

- A. SONDA METALLICA - AREA DI MISURA EFFETTIVA (40-50 mm dalla punta)
 - B. DISPLAY LCD
 - C. COPERCHIO
 - D. GRAFFETTA
 - E. VANO BATTERIA E ALLOGGIO FILO DEL SENSORE
- [VED. FIG. 1]

Inserimento e sostituzione batteria

Il termometro è alimentato da batteria UM-4 o AAA (1.5V DC) Seguire queste indicazioni per inserire o sostituire la batteria:

1. Rimuovere il coperchio del vano batteria
2. Inserire la batteria seguendo i simboli di polarità (+ e -) marcati sul fondo del vano batteria
3. Rimettere il coperchio

FUNZIONAMENTO DEI TASTI

1. Premere una sola volta il tasto [ON/FAST] per accendere il termometro. Premere e tenere premuto il tasto [ON/FAST] per attivare il ciclo di campionamento veloce quando il termometro è acceso
2. Premere una sola volta il tasto [OFF/AUTO OFF] per attivare il modo AUTO OFF (spegnimento automatico) (viene visualizzato l'indicatore 'AUTO'); se non si preme nessun tasto per circa 6 o 7 minuti il display del termometro si spegne automaticamente. Premere ancora una volta il tasto [OFF/AUTO OFF] nel modo AUTO OFF e il termometro si spegne immediatamente.
3. Premere una sola volta il tasto [MAX/MIN] per richiamare il modo temperatura MAX (sul display appare l'indicatore 'MAX'); premere ancora una volta il tasto [MAX/MIN] per richiamare il modo temperatura MIN (sul display appare l'indicatore 'MIN')
4. Premere il tasto [TEMP/TIMER] per selezionare tra modo Temperatura e modo Timer
5. Nel modo Timer premere il tasto [START/STOP] per avviare o fermare il timer
6. Nel modo temperatura premere una sola volta il tasto [HI] o [LO] per visualizzare/regolare il limite dell'allarme della temperatura.

Richiamo dei valori massimi e minimi di temperatura

Il termometro memorizza automaticamente la temperatura massima e minima. Per richiamare le letture seguire queste indicazioni:

Funzione	Visualizzazione	Operazione da effettuare	Visualizzazione effettuate
Per richiamare la temperatura massima	22.3 (Temperatura in corso)	Premete una sola volta il tasto [MAX - MIN]	28.8 MAX (Temperatura massima)
Per richiamare la temperatura minima	28.8 MAX (Temperatura massima)	Premete ancora una volta il tasto [MAX - MIN]	18.8 MIN (Temperatura minima)
Per ritornare alla temperatura in corso	18.8 MIN (Temperatura minima)	Premete ancora una volta il tasto [MAX - MIN]	22.3 (Temperatura in corso)

Azzeramento dei valori Massimi e Minimi di Temperatura Registrati

Potete azzerare le letture di massima e minima seguendo queste indicazioni:

Funzione	Visualizzazione	Operazione da effettuare	Visualizzazione effettuate
Per azzerare la memoria di temperatura massima	28.8 MAX (Temperatura massima)	Premete e tenete premuto il tasto [ON/FAST] per circa 1 secondo	22.3 MAX (La temperatura in corso diventa la memoria di massima)
Per azzerare la memoria di temperatura minima	18.8 MIN (Temperatura minima)	Premete e tenete premuto il tasto [ON/FAST] per circa 1 secondo	22.3 MIN (La temperatura in corso diventa la memoria di minima)

- Nota:
- E' opportuno, ogni tanto, azzerare la memoria, specialmente se si vuole memorizzare la Massima/Minima di un periodo specifico.
 - L'azzeramento della memoria comporta la visualizzazione della temperatura in corso sullo schermo della memoria di Massima o Minima.

Allarme Temperatura

L'allarme del termometro può essere programmato per suonare quando si raggiunge il limite di temperatura alta e bassa stabilito dall'utente e il campo di regolazione va da -50°C a 260°C (da -58°F a 500°F)

Tutte le volte che l'allarme della temperatura HI/LO viene regolato su ON appare l'indicatore 'HI'/'LO'.

Quando la temperatura misurata è maggiore/inferiore o uguale rispetto al limite programmato, scatta l'allarme che suona per 1 minuto e il corrispondente indicatore 'HI'/'LO' lampeggia

Quando l'allarme suona premere un tasto qualsiasi per fermarlo

Regolazione dell'allarme della temperatura

Regolazione del limite di allarme di alta temperatura - Nel modo temperatura, premere il tasto [HI] per aumentare di un grado alla volta (sul display appare l'indicatore 'HI') fino al raggiungimento del limite di allarme di alta temperatura desiderato.

Regolazione del limite di allarme di bassa temperatura - Nel modo temperatura, premere il tasto [LO] per diminuire di un grado alla volta (sul visualizzatore appare l'indicatore 'LO') fino al raggiungimento del limite di allarme di bassa temperatura desiderato

Nota:

- Il campo di selezione va da -50°C a +260°C (da -58°F a +500°F).
- Premere e tenere premuto il tasto [LO] o [HI] per aumentare o diminuire velocemente di 10° alla volta
- Premere [] per disattivare (appare '-----') e attivare l'allarme (viene visualizzata la lettura della temperatura dell'allarme)
- Regolare sempre la temperatura dell'allarme quando si cambia l'unità di misura della temperatura

Timer per conteggio alla rovescia

Il termometro ha la funzione di timer per il conteggio alla rovescia; premere il tasto [TEMP/TIMER] per selezionare tra le funzioni Timer e Termometro. Ogni volta che si seleziona il modo Timer sul display appare l'indicatore 'TIMER'.

Il timer può essere programmato fino a 99 ore e 59 minuti premendo i tasti [HOUR] e [MIN] o premendo e tenendo premuto il tasto [] per azzerare il timer a 00 ore e 00 minuti

Premere il tasto [START/STOP] per avviare o fermare il timer

Quando il timer raggiunge 00 ore e 00 minuti, scatta l'allarme che suona per 1 minuto e il corrispondente indicatore del 'TIMER' lampeggia.

Quando l'allarme suona premere un tasto qualsiasi per fermarlo

Selezione delle unità di misura della temperatura.

L'interruttore sulla parte frontale del termometro permette all'utente di selezionare tra gradi Celsius e Fahrenheit. Regolare l'interruttore su °C per l'unità Celsius e su ° per l'unità Fahrenheit

Indicatore di batteria in esaurimento

Se il voltaggio della batteria si abbassa, sul display appare l'indicatore 'BATT'. A questo punto è necessario sostituire la batteria

Specifiche

- Temperatura d'esercizio (unità) : da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)
- Campo di misurazione della temperatura (sonda) : da -50°C a 260°C (da -58°F a 500°F)
- Risoluzione di visualizzazione della temperatura : da Min 0.1°C a Max 0.5°C (da Min 0.2°F a Max 1°F)
- Ciclo di campionamento della temperatura (Normale) : 10 secondi (Veloce) : 2 secondi
- Lunghezza della sonda in metallo : 3.5 x 120 mm
- Alimentazione : Batteria UM4 AAA (1.5V)

ATTENZIONE

- Il contenuto di questo manuale può essere modificato senza preavviso
- A causa di limitazioni di stampa, le visualizzazioni di questo manuale possono differire da quelle dell'unità stessa.
- Il fabbricante e i suoi fornitori non si assumono alcuna responsabilità nei confronti dell'acquirente o terzi per risarcimento danni, perdita di profitto, o altri inconvenienti causati dall'uso di questo Termometro
- Il contenuto di questo manuale non può essere ristampato senza l'autorizzazione del fabbricante

884,01