

Prima della posa assicurarsi che il sottofondo sia stabile, compatto, asciutto e planare. E' necessario lasciare il pavimento nell'ambiente in cui verrà posato almeno 48 h. E' bene conservare, al termine della posa, alcuni elementi in caso di un'eventuale sostituzione successiva.