

# SANDBLOCK

## CARATTERISTICHE GENERALI

DESCRIZIONE	SABBIA SIGILLANTE POLIMERICA PER LA SIGILLATURA DI FUGHE DI PAVIMENTAZIONI AUTOBLOCCANTI E PIETRA.
GRANULOMETRIA	0.5÷1 mm
DESTINAZIONE D'USO	TRAFFICO LEGGERO
LARGHEZZA FUGHE	1.5÷25mm
<b>FABBISOGNO (COMPLETO RIEMPIMENTO DELLA FUGA)</b>	
Autobloccanti a fuga stretta	±2.5÷3.5 kg/m <sup>2</sup>
Autobloccanti a fuga larga	±5÷6 kg/m <sup>2</sup>
Lastre a fuga stretta	±1.2 kg/m <sup>2</sup>
Lastre a fuga larga	±2.5÷3 kg/m <sup>2</sup>
Cubetti porfido	±10÷15 kg/m <sup>2</sup>

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TEMPO DI INDURIMENTO	8 ore (t>20°C)
TEMPERATURA SUPERFICIALE DI IMPIEGO	5°C÷35°C
CARRABILITA'	24-48h

## COLORI / IMBALLO

COLORE SABBIA	BEIGE / GRIGIO
IMBALLO	SACCO DA 25kg

## POSA SU PAVIMENTAZIONI NUOVE

- 1) POSARE LA PAVIMENTAZIONE.
- 2) A PAVIMENTAZIONE COMPLETAMENTE ASCIUTTA STENDERE UN PRIMO SPOLVERO DI SANDBLOCK E RIEMPIRE ACCURATAMENTE LE FUGHE MEDIANTE UNA SCOPA A SETOLE RIGIDE.
- 3) VIBROCOMPATTARE LA PAVIMENTAZIONE (CON UNA PIASTRA MUNITA DI TAPPETTINO IN GOMMA DI PROTEZIONE) IN MODO DA FAVORIRE L'INTASAMENTO ED IL COSTIPAMENTO DELLA FUGA.
- 4) IN ALTERNATIVA "BATTERE" LA PAVIMENTAZIONE CON L'AUSILIO DI UN MARTELLO ED UN LISTELLO DI LEGNO.
- 5) STENDERE UN SECONDO STRATO DI SAND BLOCK, FINO AL TOTALE E DEFINITIVO RIEMPIMENTO DELLE FUGHE.
- 6) SPAZZARE VIA L'ECESSO DI SANDBLOCK ASSICURANDOSI CHE NON NE RIMANGA SULLA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO (UTILIZZARE UNA SCOPA A SETOLE RIGIDA ED EVENTUALMENTE UN SOFFIATORE).
- 7) ANNAFFIARE "A PIOGGIA" IL PAVIMENTO, PER CIRCA 15 SECONDI IN OGNI SUA PARTE.
- 8) DOPO CIRCA 10 MINUTI, INNAFFIARE NUOVAMENTE, VERIFICANDO CHE NON VI SIANO FUGHE VUOTE E RESIDUI DI SABBIA IN SUPERFICIE.
- 9) RIMUOVERE EVENTUALI RESIDUI CON ACQUA E/O SOFFIATORE.
- 10) ATTENDERE ALMENO 4 ORE DALL'APPLICAZIONE DI SAND BLOCK PRIMA DI UTILIZZARE LA PAVIMENTAZIONE.

## POSA SU PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

- 1) SVUOTARE LE FUGHE, PER ALMENO METÀ DELLO SPESSORE, MECCANICAMENTE O CON L'AIUTO DI UNA IDROPULITRICE.
- 2) A PAVIMENTAZIONE COMPLETAMENTE ASCIUTTA, STENDERE SANDBLOCK SECONDO LE INDICAZIONI PRECEDENTI.

## NOTE

- NON APPLICARE SU SUPERFICI BAGNATE O UMIDE.
- ASSICURARSI CHE IL LETTO DI POSA SIA ASCIUTTO.
- VERIFICARE CHE LA PAVIMENTAZIONE ABBA LE PENDENZE NECESSARIE AFFINCHÉ LE ACQUE METEORICHE NON RISTAGNINO.
- NON APPLICARE SE PREVISTA PIOGGIA NELLA SUCCESSIVE 8 ORE.
- NON BAGNARE IN MODO ECCESSIVO LA SUPERFICIE.
- SUI BORDI DI PISCINE DARE IDONEA PENDENZA ALLA PAVIMENTAZIONE (ALMENO 2% - 2CM/MT).
- IN CASO DI CONTATTO, CON OCCHI E PELLE, LAVARE BENE CON ACQUA CORRENTE.
- PUÒ SPORCARE IN FASE DI POSA.
- SANDBLOCK È SENSIBILE ALLE IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE.
- LA POROSITÀ DELLA SUPERFICIE PUÒ TRATTENERE SABBIA SULLA SUPERFICIE E DI CONSEGUENZA VARIARNE AL COLORAZIONE.
- SAND BLOCK, PER L'EFFETTO DELLE PIOGGE, PUÒ RITORNARE GOMMOSA ANCHE DOPO L'INDURIMENTO.

## FOTO PRODOTTO



## MODALITA' DI POSA

