KIT INSTALLAZIONE AD INCASSO – INWALL INSTALLATION KIT B0775

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il KIT. A tale libretto si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI e per le REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA. Questa struttura, in abbinamento al kit pannello estetico permette l'installazione nascosta di UNICO AIR .

This is document is an integration part of air conditioner user manual
Please refer to air conditioner manual to general information and security rules.
This structure with aestetic kit permit the installation of UNICO AIR inwall

INSTALLAZIONE

-Predisporre sul muro fig.1 un foro di altezza 730mm, profondità 171mm e lunghezza 1140 minime;
-Preparare le connessioni fig. 2 per l'alimentazione elettrica della macchina e la tubazione per lo scarico della condensa (obbligatorio solo per macchine con pompa di calore)
-Fissare in maniera adeguata la struttura metallica alla parete facendo attenzione al corretto posizionamento fig.3/4.
-**ATTENZIONE: I tasselli di fissaggio a muro di UNICO devono essere inseriti nel muro.**



INSTALLATION

-Make a hole wall fig.1 of 730mm height, 171mm depht, 1140mm weight
-Prepare the connection fig.2 for electrical power supply and the drain condensate pipe (only for unit with heat pump)
-Fixing the structure to the wall .
-**WARNING: UNICO wall fixing bracket screws must be fixed on the wall.**







278561A-1